



## ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТА GROM-USB2P

Пожалуйста, полностью прочитайте данную инструкцию, прежде чем изменять режимы. Все действия будет необходимо выполнять с интервалом в 1-2 секунды.

Комплект GROM-USB2P может работать в трех режимах: USB, AUX или iPod.

Шаг 1.

Для переключения режимов работы необходимо привести магнитолу с состояние «Изменение режима»

Если магнитола уже находится в режиме CD чейнджера (GROM-USB2P активен), нажмите кнопку **FM/AM** -> подождите 1-2 секунды-> нажмите кнопку **CD (DISK)**. Если магнитола находится в любом другом режиме (FM, SAT, и т.д.), нажмите кнопку **CD (DISK)**->подождите 1-2 секунды->нажмите кнопку **FM/AM**-> подождите 1-2 секунды -> нажмите кнопку **CD (DISK)**.

Шаг 2.

Далее Вы услышите, голосовое сообщение о текущем режиме воспроизведения (USB, AUX или iPod). Для того, чтобы выбрать нужный режим, быстро нажимайте кнопку **Next Track** ( > , ^ или другие соответствующие кнопки) на панели магнитолы во время объявления режимов. Как только услышите объявление нужного режима воспроизведения, просто подождите 1-2 секунды и устройство автоматически начнёт работать в нем.

***Если вы не слышите голосовое сообщение, это означает, что вы не достаточно быстро нажали нужные кнопки на Шаге 1, и устройство не успело перейти в состояние «Изменения режима», пожалуйста, повторите Шаг 1 снова.***

Для визуализации необходимых действий можно ознакомиться с видео инструкцией <https://www.youtube.com/watch?v=H1H4r8Ep6YU>

*\*Устройства GROM используют эмуляцию CD чейнджера для работы с большинством поддерживаемых автомобилей, за исключением Nissan/Infiniti с маркировкой на магнитоле CAT/SAT, Ford/Lincoln/Mercury (США) и Honda/Aura 03 и моложе со специальной прошивкой XM.*

*Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки через форму на сайте <http://gromaudio.ru/support.html>*